

感谢您使用VebaBox问题解决者。为了执行检查，您需要一个电压表或电压钳。

1. 制冷机组开关是否已打开？

否

接下来的问题 2.

是

接下来的问题 3.

2. 制冷机组是否连接230V电源？

否

接下来的问题 5.

是

接下来的问题 4.

3. 压缩机是否启动？您可用电压表或电压钳进行检测。

否

接下来的问题 5.

是

接下来的问题 6.

4. 接通230V电源后，制冷机组是否工作？

否

制冷机组可能出现故障，请与我们联系。

是

接下来的问题 5.

5. 输入端是否有12V接口？

否

可能是VebaBox的电源有问题，请与我们联系。

是

接下来的问题 7.

6. 感觉蒸发器有冷气输出吗？请注意该冷气流与箱内温度差异不大（几度差异）。

否

可能是制冷技术出现问题，请与我们联系。

是

VebaBox应该是如期工作的，如有不同情况或其他问题，请与我们联系。

7. 制冷机组有仪表盘读数吗？

否

可能是制冷机组的问题，请与我们联系。

是

可能是仪表盘读数连接出现故障。请从制冷机组上拔下仪表盘读数连接来检查该问题。

如果制冷机组正常工作，则仪表盘读数显示损坏。请与我们联系讨论方案。

如果制冷机组仍不工作，则制冷机组出现故障，请与我们联系讨论方案。